



digibook.

INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS

Teclado CopiBook™

Teclado especial por los scanners de libros CopiBook

Ergonomía y productividad

Concebido para facilitar el trabajo del operador y incrementar su productividad, este teclado contiene las principales teclas de función de los scanners de libros de la gama CopiBook.

Sencillo y funcional, permite acceder rápidamente a las funciones normalmente accesibles desde el menú.

El teclado incluye también teclas parametrables a las que el operador puede asignar funciones deseadas.

El teclado se conecta en el puerto USB del scanner, y es compatible con todos los modelos de la gama CopiBook.

Referencia:
KEYBOARD-COPI




¡Acceder a las principales funciones en un click!

- Modo de digitalización : color, escala de grises o binario
- Elección de la resolución
- Lanzamiento del escaneo
- Rotación de la imagen a 90°
- previsualización o visualización de la última imagen digitalizada
- Zoom adelante o atrás
- ...



www.i2s-digibook.com



DESCRIPTIVO DE LAS TECLAS



	Acceder a la configuración del encabezamiento de los ficheros		Activar la apertura automática del cristal tras un escaneo		Insertar una página escaneada		Validar
	Cambiar la resolución		Activar el escaneo automático al cerrar el cristal		Sustituir una página escaneada		Cancelar
	Activar la impresión		Cambiar del modo imagen al modo previsualización		Efectuar una rotación		Desplazar hacia abajo
	Activar la salvaguardia de la imagen raw, la imagen restaurada o las dos		Lanzar el autofocus		Cancelar el último escaneo		Desplazar hacia arriba
	Acceder a la configuración de los parámetros de salvaguardia de la imagen raw		Seleccionar la detección automática del formato		Seleccionar la salvaguardia de la página de izquierda		Desplazar hacia la izquierda
	Acceder a la configuración de los parámetros de salvaguardia de la imagen restaurada		Seleccionar un formato predefinido		Seleccionar la salvaguardia de la página de derecha		Desplazar hacia la derecha
	Hacer un zoom hacia adelante		Seleccionar el modo de digitalización		Seleccionar la salvaguardia de las páginas de izquierda y derecha (2 ficheros)		Tabulación
	Hacer un zoom hacia atrás		Acceder al menú de configuración del scanner		Seleccionar la salvaguardia de las páginas de izquierda y derecha (1 fichero)		Lanzar el escaneo

F1 Teclas programables

Activación/desactivación de una función

Funciones cíclicas

www.i2s-digibook.com